RELAX-LEVEL
STRONG
1 2 3 4 5

RELAXOPET PRO Touch

ANTISTRESSSYSTEEM

DOG



RELAXOPET PRO Touch
VON TIERÄRZTEN EMPFOHLEN
RECOMMENDED BY VETS

Wireless Connect

GEBRUIKSAANWIJZING

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Hartelijk dank

Hartelijk dank dat u voor RelaxoPet© PRO Touch hebt gekozen.

Deze handleiding bevat een uitgebreide beschrijving en praktische tips voor het gebruik en de bediening van RelaxoPet© PRO Touch voor honden.

Wij zijn blij dat u voor RelaxoPet© PRO Touch hebt gekozen en danken u voor uw vertrouwen in ons product.

Deze handleiding helpt u RelaxoPet© PRO Touch optimaal in te zetten voor het welzijn van uw dier.

Lees de handleiding vóór het eerste gebruik zorgvuldig en volledig door. Bewaar deze goed, zodat u de informatie later kunt raadplegen.

Een bijzondere opmerking: De speciaal ontwikkelde klankvelden van RelaxoPet© PRO Touch zijn **alleen** bedoeld voor honden. Ze schaden andere diersoorten echter niet. Ook andere dieren kunnen profiteren van de rustgevende en ontspannende klanken.

Meer informatie over onze producten vindt u op www.relaxopet.com

Onze klantenservice helpt u graag bij vragen. Stuur een e-mail naar **service@relaxopet.com**

Wij wensen u en uw dier veel ontspannen momenten met RelaxoPet© PRO Touch.

Inhoud van de verpakking:

- RelaxoPet© PRO Touch
- Opbergtasje
- RelaxoPet© USB-laadkabel
- Gebruiksaanwijzing

Belangrijke opmerking:

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij honden.

RelaxoPet© PRO Touch vervangt geen diergeneeskundige diagnose en/of behandeling bij ziekte.

Raadpleeg bij gezondheidsproblemen van uw dier een dierenarts.



Inhoud

Pagina 1	Hartelijk dank
Pagina 3	Inhoud
Pagina 4	Algemene veiligheidsinstructies
Pagina 5	Algemene veiligheidsinstructies
Pagina 6	Gebruiksmogelijkheden / App downloaden
Pagina 7	Werking
Pagina 8	Gebruik / Gewenningsfase
Pagina 9	Gebruik / Na de gewenningsfase
Pagina 10	Gebruik / Goed om te weten
Pagina 11	Gebruik / Goed om te weten
Pagina 12	De geluidsmodule / Functies
Pagina 13	De geluidsmodule / Functies
Pagina 14	De geluidsmodule / Functies
Pagina 15	NOISE-MOTION©-functies
Pagina 16	PRO Timer-functies
Pagina 17	Laadstatus / Accusymbolen
Pagina 18	Lithium-ionaccu
Pagina 19	Vervoer en reizen
Pagina 20	Gebruikstips & algemene vragen

= Advies **= Belangrijk!**

Algemene veiligheidsinstructies

Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.

RelaxoPet© PRO Touch mag alleen voor ontspanning van **honden** worden gebruikt.

Mensen met gehoorschade moeten RelaxoPet© PRO Touch **niet te hard** zetten.

RelaxoPet© PRO Touch is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met beperkte zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of uitlegt hoe zij het apparaat moeten gebruiken.

Gebruik RelaxoPet© PRO Touch **niet** bij zichtbare beschadigingen!

Gevaar voor gehoorschade door hoge geluidsfrequenties.
Houd een ingeschakelde RelaxoPet© PRO Touch niet langdurig direct bij uw oor!

Dompel elektrische onderdelen **niet** onder in water. Bescherm ze tegen vocht en extreme temperaturen!

Is er vocht in RelaxoPet© PRO Touch gekomen? Neem dan contact op met uw vakhandelaar.

Algemene veiligheidsinstructies

Verwijder *of* ***wijzig geen*** *onderdelen en voer* ***nooit zelf reparaties uit****. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken!*

Neem bij vragen contact op met uw verkoper.

Plaats de geluidsmodule nooit op een schuin of ongelijk oppervlak. Ze kan omvallen, vallen en letsel veroorzaken.

Het RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem is **geen speelgoed!**
Zorg dat kinderen **niet** met het apparaat spelen.

Houd RelaxoPet© PRO Touch buiten het bereik van kinderen!

Zorg dat de hond niet direct bij het apparaat kan komen!

De RelaxoPet© PRO Touch geluidsmodule is een precisieapparaat. Laat het niet vallen en vermijd stoten en overmatige kracht.

Gebruik geen krassende of schurende reinigingsmiddelen: deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Dek de geluidsmodule of luidspreker tijdens gebruik niet af!

Gebruiksmogelijkheden

RelaxoPet© PRO Touch kan helpen uiteenlopende stressfactoren te voorkomen.

Angst voor:

- Onweer
- Vuurwerk
- Dierenartsbezoek
- Reizen / autoritten
- Alleen thuisblijven
- Een nieuwe eigenaar
- Een andere omgeving

Gedragsproblemen zoals:

- Destructief gedrag
- Ongewenst gedrag
- Angst / paniek
- Dwangmatig gedrag
- Aanhoudend blaffen
- Agressiviteit
- Hyperactiviteit
- Gebrek aan sociaal gedrag
- Markeergedrag
- Onrust
- en nog veel meer

App downloaden

Download de bijbehorende app uit de appstore op uw smartphone of tablet om alle functies van RelaxoPet© PRO Touch te gebruiken. Zorg bij het koppelen van het apparaat voor een **actieve Bluetooth-verbinding**.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Werking

Zo werkt de alles-in-één-oplossing voor diepe ontspanning bij honden

RelaxoPet® PRO Touch is ontwikkeld voor onbewuste diepe ontspanning bij alle honden. Het systeem is, afhankelijk van de instelling, afgestemd op hun gevoelige gehoor en ontwikkeld in nauwe samenwerking met dierenartsen, gedragstherapeuten en fokkers.

RelaxoPet® PRO Touch is niet vergelijkbaar met gewone ontspanningsmuziek voor dieren. Naast hoorbare, speciaal voor dieren gecomponeerde geluidsgolven bevat RelaxoPet© PRO Touch zes extra subliminale geluidssporen die mensen niet bewust waarnemen. Deze kunnen bij het dier een toestand van rust en diepe ontspanning opwekken.

Bij RelaxoPet© PRO Touch kunt u met de keuzetoets de voor mensen hoorbare geluidsgolven volledig uitschakelen. RelaxoPet© PRO Touch werkt dan uitsluitend met de onhoorbare, niet bewust waarneembare subliminale geluidssporen.

RelaxoPet© PRO Touch werkt volledig automatisch en effectief, binnen en buiten, ongeacht de leeftijd of het ras van uw hond.

RelaxoPet© PRO Touch is ideaal tijdens reizen, dierenartsbezoeken en in onbekende omgevingen. Dankzij de krachtige accu werkt het volledig onafhankelijk van een stopcontact.

Hoort u ongebruikelijke geluiden, zoals ruis of getjirp, in de hoorbare klanken? Dit is geen defect, maar een kwaliteitskenmerk van de onderliggende geluidssporen.



Technische gegevens geluidsmodule

Stralingshoek	90° × 65°
Nominale impedantie	4 Ω
Vermogen	5 W
Accucapaciteit	1.000 mAh
Laadtijd (100 %)	max. 5 uur
Ingangsspanning	5 V 500 mA
Laadaansluiting	USB-C DC-ingang

Gebruik / Gewenningsfase

Eerste stappen – tips voor gewenning en gebruik

Geef uzelf en uw dier de tijd om aan deze nieuwe vorm van diepe ontspanning te wennen.

Gebruik RelaxoPet© PRO Touch pas in stresssituaties als de gewenningsfase volledig is afgerond! Honden breken het stresshormoon cortisol langzamer af dan mensen.

Plaats RelaxoPet© PRO Touch tijdens de gewenningsfase bij de **vertrouwde rustplek** van uw hond. Gedraag u tegenover de hond **neutraal en rustig**. Vermijd bij het eerste gebruik extra gedragscorrecties.

Kies tijdens de gewenningsfase de **hoorbare modus** op het vooraf ingestelde volume. Gewenning kan ook 's nachts plaatsvinden.

Meestal volstaan 4–5 dagen gewenning. Vermijd in deze periode storende geluiden, zoals tv of radio. Afhankelijk van het stressniveau van uw hond **kan** de gewenningsfase **langer duren.**

Begin **nooit** direct na een spannende ervaring of gebeurtenis (uitzonderingen: onweer en vuurwerk). Dit kan ongewenste conditionering veroorzaken en/of bestaande problemen versterken.

Stop het afspelen **uiterlijk 30 minuten voordat** u actief **gaat werken** met uw dier.

Begin na een fase van diepe ontspanning met RelaxoPet® PRO Touch niet direct met sportieve activiteiten, zoals training, agility of inzet als sport-, reddings-, zoek- of dienst-hond.

Houd er rekening mee dat de hoorbare klanken van RelaxoPet© PRO Touch ook bij mensen rust en diepe ontspanning kunnen opwekken. RelaxoPet© PRO Touch vervangt **geen** diervriendelijke opvoeding en verzorging.

Gebruik / Na de gewenningsfase

Regelmatig gebruik


Na de gewenningsfase (zie p. 8) kunt u RelaxoPet© PRO Touch regelmatig en in verschillende stresssituaties gebruiken.

Wij adviseren ook pas **na de gewenningsfase** de onhoorbare, subliminale geluidsgolven te kiezen en de handige PRO-functies te gebruiken, zoals de PRO Timer en het NOISE-MOTION©-systeem (zie p. 15 / 16).


RelaxoPet© PRO Touch plaatsen
Plaats RelaxoPet© PRO Touch binnen op maximaal 5 m en buiten op maximaal 3 m afstand (zie schema hieronder) van de vaste verblijfplek van uw hond. Zorg dat RelaxoPet© PRO Touch buiten het bereik van uw hond staat.

Begin ongeveer **30 minuten vóór de stresssituatie** met afspelen.
Bij onverwachte situaties, zoals een spoedbezoek aan de dierenarts, kunt u RelaxoPet© PRO Touch ook pas tijdens de stresssituatie inschakelen.

Stop net als in de gewenningsfase uiterlijk 30 minuten voordat u actief met uw dier gaat werken.



Maximaal bereik buiten



Maximaal bereik binnen

Gebruik / Goed om te weten

Goed om te weten en extra informatie

Begin van de diepe ontspanning
Hoe snel ontspanning zichtbaar wordt, hangt af van de beginsituatie en de mate van stress bij uw hond. Het kan enkele dagen duren voordat de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Afspeelduur / afspeelintervallen
U kunt dagelijks **tot 4 uur** afspelen. Langere intervallen zijn niet schadelijk, maar worden afgeraden vanwege de natuurlijke activiteitsbehoefte van het dier.

Volume instellen
Houd er rekening mee dat een hond **tot 20 keer beter** hoort dan een mens.
Bij normale omgevingsgeluiden is het startvolume van RelaxoPet© PRO Touch ruim voldoende.

Pas het volume zo nodig met de (+/−)-toetsen aan de omgevingsgeluiden aan.

Verschillende ruimten
Gebruikt u RelaxoPet© PRO Touch in verschillende ruimten (bijv. vandaag in de woonkamer en morgen in de keuken)? Afhankelijk van de beginsituatie, gevoeligheid en mate van stress kan het zinvol zijn de gewenningsfase **achtereenvolgens** in elke ruimte te doorlopen.



Gebruik / Goed om te weten

Goed om te weten en extra informatie

Alleen thuisblijven
Laat uw hond met RelaxoPet© PRO Touch pas **NA** de gewenningsfase alleen.

Tijdens uw afwezigheid kunt u de hoorbare of onhoorbare geluidsgolven gebruiken.

Verleng na de gewenningsfase uw afwezigheid met RelaxoPet© PRO Touch geleidelijk.

Begin vóór elk vertrek altijd minstens 30 minuten vooraf met afspelen!

Laat honden ondanks de diepe ontspanning nooit langer alleen dan nodig.
Het RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem *is niet bedoeld om langer afwezig te kunnen zijn.*

Onbekende omgeving
In een onbekende omgeving adviseren wij uitsluitend de **hoorbare geluidsgolven** te gebruiken.

Het hele jaar buiten
Bij honden die het hele jaar buiten verblijven, kunt u voor specifieke problemen dagelijks tot 8 uur afspelen. Plaats de RelaxoPet© PRO Touch geluidsmodule zo centraal mogelijk. Bescherm het apparaat buiten tegen vocht, vuil en hitte.

Onweer / vuurwerk
Bij plotselinge gebeurtenissen, zoals onweer of vuurwerk, kan uw hond een andere verblijfplek kiezen. Gebruik RelaxoPet© PRO Touch met de **hoorbare geluidsgolven** direct bij de plek waar uw hond zich prettig voelt.

De geluidsmodule / Functies

RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem in één oogopslag



Aan-uittoets

Druk op de toets om in of uit te schakelen.

► De accu-/bedrijfsled brandt



Accu-indicator / laadaansluiting

RelaxoPet© PRO Touch heeft een moderne USB-C-laad-aansluiting met overspanningsbeveiliging voor veilig en betrouwbaar opladen.

Gebruik de meegeleverde USB-C-laadkabel. Een andere compatibele USB-C-kabel is ook geschikt.

Meer informatie over de accu- en laadindicator vindt u op pagina 17.

De geluidsmodule / Functies

RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem in één oogopslag



Toetsvergrendeling

Vanwege de gevoelige aanraaktoetsen heeft RelaxoPet© PRO Touch een handige toetsvergrendeling.

Activeer deze door de **+** en **–**-toetsen ca. 2 seconden tegelijk ingedrukt te houden. Eén korte pieptoon bevestigt het vergrendelen, twee pieptonen het ontgrendelen.

Ontgrendelen gaat op dezelfde manier:
houd de **+** en **–**-toetsen opnieuw 2 seconden tegelijk ingedrukt.



Volumeregeling

Het volume is instelbaar in 16 stappen.

Bij het inschakelen start het apparaat automatisch op een gemiddeld volume.

Met de (**+**)-toets verhoogt u het volume; met de (**–**)-toets verlaagt u het.



Geluidsgolven / keuze

RelaxoPet© PRO Touch heeft twee hoorbare geluidsgolven en één voor mensen onhoorbare geluidsgolf.

De led geeft aan welke geluidsgolf actief is.

Druk op de keuzetoets om tussen de verschillende geluidsgolven te wisselen.

► **witte led** = geluidsgolf Relax 1
► **blauwe led** = geluidsgolf Relax 2
► **blauwe led** (knipperend) = Relax 3 ONHOORBAAR

De geluidsmodule / Functies

RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem in één oogopslag



PRO Timer instellen

Kies vóór of tijdens gebruik de gewenste stand (4 uur afspelen of continu).

► **gele led** brandt bij actieve timer (4 uur)

► Meer informatie over de PRO Timer op pagina 16



NOISE-MOTION® starten / stoppen:

In de NOISE-MOTION®-modus bewaken de twee ingebouwde microfoons continu de ruimte.

Zodra ze een vooraf ingestelde, stressgerelateerde geluidsdrempel detecteren, schakelt RelaxoPet® PRO Touch automatisch in.

Het apparaat speelt 30 minuten af en keert daarna terug naar de automatische bewakingsmodus.

► **rode led** (knipperend) = bewaking
► continu **rode led** = afspelen

► Meer informatie over NOISE-MOTION® op pagina 15

NOISE-MOTION-functies

Het NOISE-MOTION©-systeem in één oogopslag

Zo werkt het NOISE-MOTION©-systeem
Twee zeer gevoelige microfoons in het RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem bewaken na activering van NOISE-MOTION© volledig automatisch en continu de omgeving (tot ca. 3 m binnenshuis). Ze schakelen de RelaxoPet© PRO Touch geluidsmodule zelfstandig in bij geluiden of stresssignalen van het dier.

In de NOISE-MOTION©-modus duurt het afspelen 30 minuten. Daarna keert RelaxoPet© PRO Touch automatisch terug naar de bewakingsmodus. Zodra de microfoons nieuwe of aanhoudende diergeluiden waarnemen, begint opnieuw een afspeelcyclus van 30 minuten.

Zo schakelt u NOISE-MOTION© in
Activeer voor gebruik van NOISE-MOTION© de bijbehorende functie.

De ruimtebewaking start automatisch na het inschakelen. Een rood knipperende led geeft dit aan.
In de NOISE-MOTION©-modus zijn het volume en de hoorbare geluidsfrequentie vast ingesteld. U kunt deze niet zelf aanpassen.

Gebruik NOISE-MOTION© alleen als uw dier alleen thuis is. Schakel andere geluidsbronnen (zoals tv of radio) uit om onbedoeld inschakelen te voorkomen.



Dek de twee zeer gevoelige microfoons van de RelaxoPet© PRO Touch geluidsmodule niet af!

PRO TIMER-functies

De PRO TIMER in één oogopslag

Zo werkt de PRO TIMER
Bij het RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem kunt u kiezen uit drie afspeelcycli (zie instellingen op pagina 13).

U kunt de geluidsmodule **4 uur** of **continu** zonder onderbreking gebruiken.

Zo kunt u de afspeeltijden afstemmen op uw wensen.

Zo gebruikt u NOISE-MOTION© samen met de PRO Timer
Activeer na het inschakelen de PRO Timer (gele led) en daarna de NOISE-MOTION©-functie (rode led).

Na afloop van de 4-uurs timer gaat de geluidsmodule automatisch over naar de NOISE-MOTION©-bewakingsmodus. Bij waarneembare stresssignalen schakelt het apparaat weer 30 minuten in.



Laadstatus / accusymbolen

RelaxoPet® PRO Touch heeft een ingebouwde lithium-ionaccu.
De led-laadindicator (accusymbool) geeft de actuele accucapaciteit duidelijk weer.



Gebruik met aangesloten laadkabel
Tijdens het opladen toont de accu-indicator steeds de actuele laadstatus. Het apparaat wordt daarbij continu van stroom voorzien.

Accugebruik – laadstatus

Bij gebruik op de accu geeft de led de laadstatus aan:

100 % – 60 % → continu groen

59 % – 20 % → continu geel

19 % – 10 % → continu rood

minder dan 10 % → langzaam rood knipperend

Laad de accu uiterlijk bij een rood knipperend signaal direct op om onderbrekingen en diepontlading te voorkomen.

Opmerking:
Het RelaxoPet® PRO Touch antistresssysteem kan ook tijdens het opladen gewoon worden gebruikt.

Lithium-ionaccu's

Juist gebruik van de ingebouwde lithium-ionaccu

Laad het RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem vóór het eerste gebruik volledig op om de volle capaciteit van de ingebouwde lithium-ionaccu te benutten.

Laadmogelijkheden voor het RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem:

Het RelaxoPet© PRO Touch antistresssysteem heeft een vast ingebouwde accu met een lange gebruiksduur en kan eenvoudig via de meegeleverde USB-laadkabel op een USB-aansluiting worden opgeladen. Het opladen duurt maximaal 5 uur (afhankelijk van de USB-ingangsspanning).

Tijdens reizen of vervoer kunt u RelaxoPet© PRO Touch tijdens gebruik opladen via de USB-aansluiting van een voertuig.

LET OP!

Leg de accu niet in vuur of een oven: dit kan een explosie veroorzaken. Vernietig de accu niet door deze mechanisch samen te persen of door te snijden.

Stel de accu niet bloot aan extreem hoge temperaturen. Dit kan een explosie of het vrijkomen van brandbare vloeistoffen of gassen veroorzaken.

Stel de accu niet bloot aan extreem lage luchtdruk. Dit kan een explosie of het vrijkomen van brandbare vloeistoffen of gassen veroorzaken.

1. Normaal bedrijfstemperatuurbereik: 0–45 °C.
2. Temperatuurbereik van de laadbeveiliging: 0–45 °C.
3. Temperatuurbereik voor opslag en vervoer: −20–40 °C.
4. Laat de luchtdruk niet onder 86 kPa dalen: dit kan een explosie of het vrijkomen van brandbare vloeistoffen of gassen veroorzaken.



Afvoer van elektrische en elektronische apparaten in de Europese Unie

Dit product mag niet bij het gewone huisvuil. Lever het afgedankte apparaat in bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten. Gescheiden inzameling en recycling helpen grondstoffen te besparen en beschermen de gezondheid en het milieu.
Meer informatie over inleverpunten krijgt u bij uw gemeente, afvalinzamelaar of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Vervoer en reizen

Veilig reizen met RelaxoPet©

Begin 15–30 minuten voor vertrek met het afspelen. Plaats RelaxoPet© PRO Touch bij de transportbox, buiten het bereik van uw dier.

RelaxoPet© PRO Touch tijdens autoritten
Zet RelaxoPet© PRO Touch bij elke rit stevig vast in het voertuig. Zorg dat het bij plotseling remmen of een ongeval niet los kan raken in de passagiersruimte.

Zorg dat RelaxoPet© PRO Touch vóór vertrek volledig is opgeladen en de toetsvergrendeling actief is, of gebruik tijdens de rit de USB-laadaansluiting.

Als handig accessoire voor veilig vervoer bieden wij de RelaxoPet© BAG aan.

RelaxoPet© PRO Touch tijdens vliegreizen
Neem vóór vertrek contact op met de luchtvaartmaatschappij en meld dat u RelaxoPet© PRO Touch tijdens de vlucht wilt gebruiken.

Door de uiteenlopende vervoersvoorwaarden kunnen wij niet garanderen dat de luchtvaartmaatschappij het vervoer met RelaxoPet© PRO Touch toestaat.





Neem bij grensoverschrijdend vervoer de douanevoorschriften en regels van het betreffende land in acht.

Gebruikstips & algemene vragen

Stem alle genoemde voorbeelden af op het betreffende hondenras.

Voorbeelden	Oplossing
Mijn hond reageert aanvankelijk niet op RelaxoPet© PRO Touch of gaat het uit de weg. Heb ik iets verkeerd gedaan?	Bij het begin van het afspelen kan uw dier inderdaad sterk reageren en de ontspanningsklanken als storend ervaren. Dit verdwijnt doorgaans na enkele dagen gebruik. Belangrijk: volg de tips voor de gewenningsfase (zie p. 8).
Werken andere geluidsbronnen averechts (tv, radio, muziek enz.)?	Radio en televisie hebben geen invloed op de subliminale geluidsgolven van RelaxoPet© PRO, omdat deze in andere frequentiegebieden liggen. Wij adviseren wel de onhoorbare modus te kiezen.
In de onhoorbare modus hoor ik ruis of geknisper. Is mijn apparaat defect?	Het knisperen of ruisen is geen defect, maar een kwaliteitskenmerk van de onderliggende subliminale geluidssporen.
Kan ik bij meerdere huisdieren verschillende RelaxoPet© PRO Touch antistresssystemen tegelijk gebruiken?	Geluidsoverlap en daardoor minder ontspanning kunnen bij gelijktijdig gebruik van meerdere RelaxoPet© PRO Touch apparaten niet optreden. Meerdere geluidsbronnen kunnen de ontspanning juist verdiepen.
Wij willen onze hond meenemen op reis. Kan RelaxoPet© PRO Touch de rit of vlucht voor mijn dier aangenamer maken?	U kunt RelaxoPet© PRO probleemloos gebruiken tijdens auto-, bus- of treinreizen. Plaats RelaxoPet© PRO Touch stevig aan de zijkant van de hoedenplank of gebruik de RelaxoPet© Bag. Ook tijdens vliegreizen is RelaxoPet© PRO bruikbaar. Neem vooraf contact op met de luchtvaartmaatschappij.
Kan ik RelaxoPet© PRO Touch continu op de voeding aansluiten en tegelijk gebruiken?	RelaxoPet© PRO Touch heeft beveiliging tegen overspanning en overladen. U kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Om de ingebouwde accu te beschermen en de levensduur te behouden, raden wij echter af het continu op de lader aan te sluiten.

RelaxoPet© en NOISE-MOTION© zijn beschermd door merkenrecht en auteursrecht.
Beeldrechten: RelaxoPet©
RelaxoSystem© GmbH
www.relaxopet.com
Versie 3.2)

RelaxoPet© PRO Touch voldoet aan alle normen voor elektromagnetische velden (EMV).
Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten is het apparaat veilig bij correct gebruik volgens deze handleiding. Zoals bij elk apparaat is een juiste bediening essentieel voor een goed resultaat.